



82209

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Linka służy do holowania pojazdów o masie nie przekraczającej wartości podanej na opakowaniu linki.

Linkę należy zaczepić w miejscach do tego przeznaczonych

Nie należy wiązać supłów na lince.

Nie należy ruszać raptownie.

Nie należy najeżdżać na linkę kołami.

Linkę należy utrzymywać w czystości.

