


LUND


99907

PL GRILL WĘGLOWY
EN CHARCOAL GRILL
DE HOLZKOHLEGRILL
RU ГРИЛЬ УГОЛЬНЫЙ
UA ГРИЛЬ ВУГІЛЬНИЙ
LT ANGLINIS GRILIS
LV KOKOGLU GRILS
CZ GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
SK GRIL NA DREVENÉ UHLIE
HU FASZÉN GRILL
RO GRĂTAR CĂRBUNI
ES BARBACOA DE CARBÓN
FR BARBECUE CHARBON DE BOIS
IT BARBECUE A CARBONELLA
NL HOUTSKOOLGRILL
GR ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
BG БАРБЕКЮ НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
PT CHURRASQUEIRA A CARVÃO
HR ROŠTILJ NA UGLJEN
AR شواية على الفحم





A	 M5x15 mm	2x	E	 M5x15 mm	14x
B	 M5x10 mm	33x			
C	 M5	47x			
D	 	2x			



Nie używać grilla w pomieszczeniach zamkniętych i/lub mieszkalnych, np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, kampery, łodzie. Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.

Do not use barbeque in confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

Verwenden Sie den Grill nicht in engen und/oder bewohnbaren Räumen, z. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote. Todesgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

Не используйте гриль в замкнутом и/или жилом пространстве, например. дома, палатки, караваны, дома на колесах, лодки. Опасность отравления угарным газом со смертельным исходом.

Не використовуйте барбекю в обмеженому та/або придатному для проживання просторі, напр. будинки, намети, каравани, автобудинки, човни. Небезпека отруєння чадним газом зі смертельним результатом.

Nenaudokite kepsnīnēs uždaroje ir (arba) gyvenamoje vietoje, pvz. namai, palapinės, karavanai, nameliai ant ratų, valtys. Apsinuodijus anglies monoksidu, kyla mirtinas pavojus.

Neizmantojiet grilu slēgtās un/vai apdzīvojamās telpās, piemēram, mājas, teltis, treileri, kemperi, laivas. Nāves risks saindēšanās ar oglekļa monoksīdu dēļ.

Nepoužívejte gril v omezeném a/nebo obytném prostoru, např. domy, stany, karavany, obytné vozy, lodě. Nebezpečí smrtelné otravy oxidem uhelnatým.

Grilovanie nepoužívajte v stiesnených a/alebo obývatel'ných priestoroch, napr. domy, stany, karavany, obytné autá, člny. Nebezpečenstvo smrteľnej otravy oxidom uhoľnatým.

Ne használjon grillezést zárt és/vagy lakható helyen, pl. házak, sátrak, lakókocsik, lakóautók, csónakok. Szén-monoxid-mérgezés miatti halálos kimenetelű veszély.

Nu folosiți grătar în spații închise și/sau locuibil, de ex. case, corturi, rulote, caravane, barci. Pericol de mortalitate prin intoxicație cu monoxid de carbon.

No utilice barbacoas en espacios reducidos y/o habitables, p. casas, tiendas, caravanas, autocaravanas, barcos. Peligro de muerte por envenenamiento por monóxido de carbono.

N'utilisez pas le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par ex. maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Danger de mort par empoisonnement au monoxyde de carbone.

Non utilizzare il barbecue in spazi ristretti e/o abitabili, ad es. case, tende, roulotte, camper, barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.

Gebruik de barbecue niet in een besloten en/of bewoonbare ruimte, b.v. huizen, tenten, caravans, campers, boten. Gevaar voor dodelijke koolmonoxidevergiftiging.

Μη χρησιμοποιείτε μπάρμπεκιου σε περιορισμένο ή/και κατοικήσιμο χώρο π.χ. σπίτια, σκηνές, τροχόσπιτα, μηχανοκίνητα σπίνια, βάρκες. Κίνδυνος θανατηφόρου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

Не используйте грила в затворени и/или жилищни пространства, като например домове, палатки, каравани, кемпери или лодки. Опасност от фатално отравяне с въглероден окис.

Não utilize a churrasqueira em espaços fechados e/ou residenciais, como casas, tendas, caravanas, autocaravanas ou barcos. Risco de intoxicação fatal por monóxido de carbono.

Ne koristite roštilj u zatvorenim i/ili stambenim prostorima, kao što su kuće, šatori, karavane, kamp kućice ili brodovi. Opasnost od smrtonosnog trovanja ugljičnim monoksidom.

لا تستخدم الشواية في الأماكن المغلقة أو السكنية، مثل المنازل أو الخيام أو الكرفانات أو العربات السكنية أو القوارب. خطر التسمم القاتل بأول أكسيد الكربون.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILLA

OSTRZEŻENIE! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwając podczas pracy!
Nie używać wewnątrz pomieszczeń!
OSTRZEŻENIE! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
Maksymalnie obciążenie rusztu: 1,5 kg
Wymiary grilla: 83 x 41 x 85 cm
Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność.
Uchwyć rozgrzanego rusztu chwytając przez rękawice ochronną, nigdy nie chwytając nieosłoniętą dłoń.
Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.
Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!
Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.
Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność miski paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź miski paleniska.
Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do požądanej ilości.
Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF THE GRILL

WARNING! The grill may be very hot, do not move it during work!
Do not use the grill in interiors!
WARNING! Do not use spirit or gasoline to start or to restart fire! Use solely kindling materials which comply with EN 1860-3!
WARNING! Protect from children and household animals!

Place the grill, tightened securely with screws, on a flat, even and stable surface.
Maximum load of the grill: 1,5 kg
Dimensions of the grill: 83 x 41 x 85 cm
Do not change the position of the grill, if there is food on it!
Hold the handles of a hot grill with protective gloves, do not ever do that with unprotected hands.
Once grilling has finished, extinguish the embers with water or bury in the ground.
Leaving embers in the grill implies a risk of fire!
When the grill is used for the first time, it should be hot and the fuel should be left burning for at least 30 minutes before grilling.
Use charcoal or briquetted coal as fuel. Maximum amount of fuel must not exceed the capacity of the bowl. The fuel must not exceed the upper edge of the bowl.
Start the grill using special solid kindling. Place a couple of coal briquettes on the kindling and light a match. Once the fuel is on fire, add the required amount of fuel.
Do not prepare food before the fuel is covered with a layer of ash.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland

NUTZUNGSHINWEISE FÜR DEN GRILL

WARNUNG! Der Grill kann sehr heiß sein; während des Funktionsbetriebes nicht verschieben!
Nicht innerhalb von Räumen verwenden!
WARNUNG! Verwenden Sie weder Spiritus noch Benzin zum Anzünden bzw. zum erneuten Anzünden nach dem Erlöschen! Es sind ausschließlich Anzündler entsprechend der Norm EN 1860-3 zu verwenden!
WARNUNG! Vor dem Zugriff von Kindern und Haustieren schützen!

Der fest und sicher verschraubte Grill ist auf einem horizontalen, ebenen und stabilen Untergrund aufzustellen.
Maximale Belastung des Rostes: 1,5 kg
Abmessungen des Grills: 83 x 41 x 85 cm
Die Lage des Rostes darf nicht verändert werden, wenn sich auf dem Rost Lebensmittel befinden!
Der Griff des erhitzten Rostes ist nur mit Schutzhandschuhen anzufassen und niemals mit bloßer Hand.
Nach Beenden des Grillens muss man die Glut mit Wasser löschen oder in der Erde vergraben.
Es besteht Brandgefahr, wenn die Glut in der Feuerstätte verbleibt!
Beim ersten Gebrauch des Grills sollte der Grill mindestens 30 Minuten vor dem Zubereiten von Speisen schon vorgewärmt und der Brennstoff glühend sein.
Als Brennstoff verwendet man Holzkohle oder Holzkohlebriketts. Die maximale Brennstoffmenge darf nicht größer als die Kapazität der Feuerungswanne sein. Der Brennstoff darf nicht über den oberen Rand der Feuerungswanne hinausstenen.
Zum Anzünden verwendet man spezielle Anzündler in fester Form. Auf den Anzündler werden dann die Kohlebriketts gelegt und angezündet. Wenn das Feuer den Brennstoff ergreift, kann man noch Brennstoff in gewünschter Menge nachfüllen.
Erst wenn der Brennstoff einen Aschebelag hat, kann man mit der Zubereitung der Speisen beginnen.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЯ-БАРБЕКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Гриль-барбекю может быть очень горячим, поэтому запрещается передвигать его во время использования!
Не использовать внутри помещений!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не использовать спирт или бензин для разжигания или повторного разжигания огня, если он потух! Использовать только растопки соответствующие стандарту EN 1860-3!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте!

Сильно и надежно свинченный гриль-барбекю установить на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
Максимальная нагрузка на решетку: 1,5 кг
Размеры гриля: 83 x 41 x 85 см
Не изменять положения решетки, если на ней находится пища!
Ручку разогретой решетки можно брать только в защитных перчатках, запрещено брать ее голыми руками.
После окончания грилирования жар необходимо залить водой или закопать в землю.
Если жар останется в чаше, это может привести к пожару!
При первом использовании гриль должен быть разогретым, а перед приготовлением пищи топливо должно поддерживаться в раскаленном состоянии в течение не менее 30 минут.
В качестве топлива следует использовать древесный уголь или брикеты древесного угля.
Максимальное количество топлива не может быть больше, чем емкость чаши очага. Топливо не должно выступать над верхним краем чаши.
Для разжигания использовать специальные твердые растопки. Положить на растопку несколько угольных брикетов и зажечь ее. Когда топливо воспламенится, досыпать требуемое количество топлива.
Не готовить пищу, прежде чем топливо не покроется слоем пепла.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Польша

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРИЛЯ-БАРБЕКУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Гриль-барбекю може бути дуже гарячим, тому забороняється пересувати його під час використання!
Не використовувати всередині приміщень!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовувати спирт або бензин для розпалювання або повторного розпалювання вогню, якщо він згасне! Використовувати тільки розпалювачі, що відповідають стандарту EN 1860-3!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Зберігати в недоступному для дітей і домашніх тварин місці!

Сильно і надійно скручений гриль-барбекю встановити на горизонтальній, рівній і стійкій поверхні.
Максимальне навантаження на решітку: 1,5 кг
Розміри гриля: 83 x 41 x 85 см
Не змінювати положення решітки, якщо на ній знаходиться їжа!
Ручку розігрітої решітки можна брати тільки в захисних рукавицях, заборонено брати її голими руками.
Після завершення приготування на грилі страв, жар необхідно залити водою або закопати в землю.
Якщо жар залишатиметься в чаші, це може призвести до пожежі!
При першому використанні гриль повинен бути розігрітим, а перед приготуванням їжі паливо повинно знаходитися в розпеченому стані протягом не менше 30 хвилин.
Паливом може слугувати деревне вугілля або брикети деревного вугілля. Максимальна кількість палива не може бути більшою, ніж об'єм чаші. Паливо не повинно виступати над верхнім краєм чаші.
Для розпалювання використовувати спеціальні тверді розпалювачі. Покласти на розпалювач кілька вугільних брикетів і запалити його. Коли паливо розгориться, досипати необхідну кількість палива.
Не починати готувати страви, поки паливо не покриється шаром попелу.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Польша

GRILIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

[SPĖJIMAS!] Grilis gali būti labai karštas, nekeisti jo stovėjimo vietos darbo metu!
Grilio nenaudoti patalpų viduje!
[SPĖJIMAS!] Nenaudoti spirito arba benzino nei grilio užkūrimui nei pakartotinam uždegimui jam užgesus! Naudoti tik prakurus atitinkančius normą EN 1860-3!
[SPĖJIMAS!] Saugoti grilį nuo vaikų ir naminių gyvūnų, kad prie jo neprieitų!

Stipriai ir patikimai varžtais susuktą grilį pastatyti ant horizontalaus, lygaus ir stabilaus pagrindo.
Maksimali ardelio aprova: 1,5 kg
Grilio matmenys: 83 x 41 x 85 cm
Ardelio pozicijos negalima keisti, jeigu ant ardelio yra maistas!
[kaitusio ardelio laikiklį imti turint uždėtas apsaugines pirštines, niekada - plikomis rankomis.
Baigus griliuoti žarijas užpilti vandeniu arba užkasti žemėje.
Palikdami žarijas pakuroje sukeliamo gaisro pavojaus grėsme!
Panaudojant grilį pirmą kartą reikia jį įkaitinti palaikant užkurto jame kuro degimą per mažiausiai 30 minučių prieš pradėdant ruošti maisto patiekalus griliavimui.
Kaip kurą naudoti medžio anglis arba medžio anglies briketus. Maksimalus kuro kiekis negali būti didesnis negu pakuros dubens talpa. Kuras negali išsikšti virš viršutinio pakuros dubens krašto.
Grilį užkurti taikant specialius kietus prakurus. Ant prakurų uždėti kelis medžio anglies briketus ir prakurus uždegti. Kurui įsidedus pridėti norimą kuro kiekį.
Ant kepimo ardelių nedėti maisto kol kuras neapsidengs pelenų sluoksniu.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Lenkija

GRILA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

BRĪDINĀJUMS! Grils var būt ļoti karsts, nepārvietot darba laikā!
Nelietot iekšienēs!
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst izmantot spirtu vai benzīnu aizdegšanai vai atkārtotai aizdegšanai pēc nodzišanas! Lietot tikai iekuru, kas atbilst normai EN 1860-3!
BRĪDINĀJUMS! Sargāt no bērniem un mājssaimniecības dzīvniekiem!

Stipri un droši saskrūvētu grilu uzstādīt uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
Režģa maksimālā slodze: 1,5 kg
Grila izmēri: 83 x 41 x 85 cm
Nedrīkst mainīt režģa novietojumu, ja uz tā atrodas pārtikas produkti!
Karsta režģa turētāju pakampt ar aizsardzības cimdi, nedrīkst izmantot tikai roku.
Pēc cepšanas pabeigšanas karstumu nodzēst ar ūdeni vai ierakt zemē.
Karstuma atstāšana var ierosināt ugunsgrēku.
Pirmās lietošanas gadījumā grils jābūt labi uzsildīts, un degviela saglabāta karstā formā vismaz 30 minūšu laikā pirms ēdiena sagatavošanas.
Kā degvielu izmantot kokogļi vai kokogles briketi. Degvielas maksimāls daudzums nevar pārsniegt kurtuves bļodas tilpumu. Degviela nevar stāvēt virs kurtuves bļodas augšējo malu.
Aizdegt lietojot speciālu cietu iekuru. Uz iekura uzlikt ogles briketes, aizdegt iekuru. Kad degviela sāks degt, pielikt degvielu - līdz nepieciešamam daudzumam.
Nedrīkst sagatavot ēdienus, ja degviela nav segta ar pelnu apvalku.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polija

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ GRILU

VAROVÁNÍ! Gril může být velmi horký, za provozu s ním nemanipulujte!
Gril nepoužívejte uvnitř místnosti!
VAROVÁNÍ! K rozdělení ohně v grilu nebo opětovnému zapálení po vyhasnutí nepoužívejte líh ani benzin! Používejte výhradně podpalovače odpovídající normě EN 1860-3!
VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby se v blízkosti grilu zdržovaly děti a domácí zvířata!

Gril, který je pevně a spolehlivě pospojovaný šrouby, postavte na vodorovnou a stabilní podložku.
Maximální zatížení roštu: 1,5 kg
Rozměry grilu: 83 x 41 x 85 cm
Není dovoleno měnit polohu roštu, když se na roštu nacházejí pokrmy!
Držadlo rozehřátého roštu chytějte pouze přes ochrannou rukavici, nikdy na něho nesahejte holými rukama.
Po ukončení grilování žhavé uhlíky uhasťte vodou nebo je zakopajte do země.
Při ponechání žhavých uhlíků v ohništi hrozí nebezpečí požáru!
Při prvním použití se musí gril rozehrát a palivo se musí udržovat žhavé nejméně 30 minut před přípravou pokrmů na grilu.
Jako palivo používejte dřevěné uhlí nebo briкеты z dřevěného uhlí. Maximální množství paliva nesmí být větší než objem nádoby ohniště. Palivo nesmí přečnívat přes horní okraj nádoby ohniště.
K zapálení paliva používejte speciální pevné podpalovače. Na podpalovač položte několik briket uhlí a podpalovač podpalte. Když se palivo rozhoří, dosypte palivo na požadované množství.
Pokrmy nepřipravujte dříve, než se palivo pokryje bílým povlakem popela.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polsko

NÁVOD NA POUŽÍVANIE GRILU

VAROVANIE! Gril môže byť veľmi horúci, pri prevádzke s ním nemanipulujte!
Gril nepoužívajte vnútri miestnosti!
VAROVANIE! Na rozloženie pahrby alebo na opätovné rozkúrenie po vyhasnutí nepoužívajte lieh ani benzin! Používajte výhradne podpalovače zodpovedajúce norme EN 1860-3!
VAROVANIE! Nedovoľte, aby sa v blízkosti grilu zdržiavali deti a domáce zvieratá!

Gril, ktorý je pevne a spoľahlivo pospájaný skrutkami, postavte na vodorovnú a stabilnú podložku.
Maximálne zaťaženie roštu: 1,5 kg
Rozmery grilu: 83 x 41 x 85 cm
Nie je dovolené meniť polohu roštu, keď sa na rošte nachádzajú pokrmy!
Držadlo rozohriateho roštu chytajte iba cez ochrannú rukavicu, nikdy na neho nesiahajte holými rukami.
Po ukončení grilovania pahrabu uhasťte vodou alebo ju zakopte do zeme.
Pri ponechaní žeravej pahrby v kúrenisku hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Pri prvom použití sa musí gril rozohriať a palivo sa musí udržiavať žravé najmenej 30 minút pred prípravou pokrmov na grilu.
Ako palivo používajte drevené uhlie alebo briкеты z dreveného uhlia. Maximálne množstvo paliva nesmie byť väčšie než objem nádoby kúreniska. Palivo nesmie prečnievať cez horný okraj nádoby kúreniska.
Na rozkúrenie používajte špeciálne pevné podpalovače. Na podpalovač položte niekoľko briket uhlia a podpalovač podpáľte. Keď sa palivo rozhorí, dosypte palivo na požadované množstvo.
Pokrmy nepřipravujte skôr, kým sa palivo nepokryje bielym povlakom popola.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polsko

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! A grill nagyon forró lehet, ne tologassa munka közben!
Ne használja helyiség belsejében!
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon spirituszt, sem benzint a begyújtáshoz, se az újragyújtáshoz, ha kialszik! Kizárólag az EN 1860-3 szabványnak megfelelő gyújtóst használjon!
FIGYELMEZTETÉS! A terméket a gyermekektől és háziállatoktól elzárva kell tartani!

A csavarokkal erősen és biztosan összecsavarozott grillt sima és stabil aljzatra állítsa.
A rost maximális terhelhetősége: 1,5 kg
A grill méretei: 83 x 41 x 85 cm
Nem szabad megváltoztatni a rost fekvését, ha azon étel található!
A rost felforrósodott fogóját védőkesztyűben kell megfogni, soha nem csupasz kézzel.
A grillézés befejezése után a parázs vízzel el kell oltani, vagy földdel el kell temetni.
Ha a parázs a tűzrakó helyen hagyja, az tüzet okozhat!
Az első használat után a grillnek fel kell melegednie, a tüzelőanyagot pedig izzó állapotban kell tartania legalább 30 percen keresztül, mielőtt ráteszi az ételt a grillre.
Tüzelőanyagként használjon faszenet vagy faszén brikettet. A tüzelőanyag maximális mennyisége sohasem lehet több, mint a tűztér tájának térfogata. A tüzelőanyag ne állhat ki a tűztér tájának felső pereme fölé.
A tüzet speciális, szilárd gyújtóssal kell meggyújtani. A gyújtósra tegyen néhány szem faszén brikettet, és gyújtsa meg a gyújtóst. Amikor a tüzelőanyag begyullad, szórja rá a kívánt mennyiségű tüzelőanyagot.
Ne készítsse addig az ételt, amíg a tüzelőanyagot hamuréteg nem borítja.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Lengyelország

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A GRĂȚARULUI

ATENȚIE! Grătarul poate fi foarte fierbinte, nu deplasați pe durata de utilizare!
Nu folosiți în încăperi!
ATENȚIE! Nu folosiți spirt sau benzină pentru a învâpăia și pentru a reaprinde combustibilul după ce se stinge! Folosiți doar aprinzătoare conforme cu EN 1860-3!
ATENȚIE! Nu lăsați la îndemâna copiilor și a animalelor casnice!

Așezați grătarul strâns puternic și ferm cu șuruburi pe o suprafață orizontală, netedă și stabilă.
Sarcina maximă a grătarului: 1,5 kg
Dimensiuni grătar: 83 x 41 x 85 cm
Nu schimbați poziția grătarului dacă pe acesta se află alimente!
Mănerul grătarului încins poate fi prins doar cu mânășă de protecție, nu prindeți niciodată cu mâna goală.
După ce ați terminat de fript pe grătar stingeți jarul cu apă sau îngropați-l în pământ.
Jarul lăsat în grătar poate provoca incendiu!
La prima utilizare a grătarului acesta trebuie încălzit, iar combustibilul trebuie menținut drept jar timp de cel puțin 30 de minute înainte de a pregăti mâncare pe grătar.
Drept combustibil folosiți cărbune de lemn sau brichet din cărbune de lemn. Cantitatea maximă de combustibil nu poate fi mai mare decât volumul bazinului grătarului. Combustibilul nu trebuie să depășească marginea de sus a bazinului grătarului.
Atunci când aprindeți folosiți aprinzătoare solide speciale. Pe aprinzătoare așezați câteva bucăți de brichet de cărbune sau de cărbune și aprindeți aprinzătorul. Atunci când combustibilul se aprinde adăugați cantitatea dorită de combustibil.
Nu preparați mâncare înainte ca pe combustibil să nu se depună un strat de cenușă.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

INSTRUCCIONES PARA LA PARRILLA

¡ADVERTENCIA! La parrilla puede estar muy caliente; no la mueva mientras esté en uso.
¡No la use en interiores!
¡ADVERTENCIA! No utilice alcohol ni gasolina para encenderla ni para volver a encenderla después de que se apague. Utilice únicamente pastillas de encendido que cumplan con la norma EN 1860-3.
¡ADVERTENCIA! Manténgala fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Coloque la parrilla, bien atornillada, sobre una superficie horizontal, nivelada y estable.
Carga máxima de la parrilla: 1,5 kg
Dimensiones de la parrilla: 83 x 41 x 85 cm
No cambie la posición de la parrilla si hay alimentos sobre ella.
Utilice un guante protector para sujetar el asa de la parrilla caliente; nunca la toque con las manos desnudas.
Después de asar, apague las brasas con agua o entiérrelas en el suelo.
¡Dejar brasas en la cámara de combustión puede provocar un incendio! Al usar la parrilla por primera vez, precालiente la parrilla y mantenga el combustible encendido durante al menos 30 minutos antes de cocinar.
Use carbón vegetal o briquetas de carbón como combustible. La cantidad máxima de combustible no debe exceder la capacidad del brasero. El combustible no debe sobrepasar el borde superior del brasero.
Encienda la parrilla con leña sólida especial. Coloque varias briquetas de carbón sobre la leña y enciéndala. Una vez que el combustible se encienda, añada la cantidad deseada.
No cocine los alimentos hasta que el combustible esté cubierto con una capa de ceniza.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

MODE D'EMPLOI GRILLE

ATTENTION! Barbecue peut être très chaude, ne pas bouger pendant le fonctionnement! Ne pas utiliser à l'intérieur!
ATTENTION! Ne pas utiliser d'alcool ou de l'essence pour enflammer et rallumage après l'arrêt! Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme EN 1860-3!
ATTENTION! Tenir hors de portée des enfants et des animaux!

La grille vissée et torsadée serrée doit être située sur une surface horizontale, plane et stable.
La grille a une charge maximale de 1,5 kg
Les dimensions de la grille 83 x 41 x 85 cm
Ne pas modifier la position de la grille, si dans la grille il y a la nourriture!
La poignée de grille chaude doit être attrapée avec des gants de protection, ne jamais tenir la main nue.
Après la cuisson éteindre le feu avec de l'eau ou l'enfourir dans le sol.
En sortant de la chaleur de la grille on pourrait provoquer un incendie!
Lors de la première utilisation, la grille doit être chauffé eet le combustible gardé dans un brillant pendant au moins 30 minutes avant la cuisson sur la grille.
Le charbon de bois doit être utilisé comme carburant ou briquettes de charbon. La quantité maximale de carburant ne peut pas être supérieure à la capacité de la cuve du four. Le carburant ne doit pas dépasser au-dessus du bord supérieur de la cuve du four.
Rallumer à l'aide de solides spéciales allume-feu. Cela était couché sur des briquettes de charbon et a mis le feu au bois d'allumage. Lorsque les carburant est déjà fumé, parsemer la quantité désirée de carburant.
Ne pas préparer la nourriture avant que le carburant ne soit pas muni d'un revêtement de cendres.

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Pologne

IT

ISTRUZIONI SULL'USO DEL BARBECUE

ATTENZIONE! La griglia può essere molto calda, non muoverla durante il lavoro! Non utilizzare all'interno degli ambienti!
ATTENZIONE! Non utilizzare benzina o alcool per accendere e riaccendere dopo lo spegnimento! Utilizzare solo accenditori conformi a EN 1860-3!
ATTENZIONE! Tenere bambini e animali domestici fuori dalla portata!

Posizionare il barbecue avvitato saldamente e correttamente su una superficie orizzontale, piana e stabile.
Carico massimo del barbecue: 1,5 kg
Dimensioni del barbecue: 83 x 41 x 85 cm
Non cambiare la posizione del barbecue se su di essa ci sia del cibo presente!
Afferrare il manico del barbecue riscaldato con guanti protettivi, non afferrare mai con la mano scoperta.
Una volta completata la grigliatura, spegnere la brace con acqua o interrarla nel terreno.
Lasciare la brace nel focolare è un pericolo di incendio!
Quando si usa il barbecue per la prima volta, esso deve essere riscaldato, mentre il carburante deve rimanere acceso per almeno 30 minuti prima di cucinare sul barbecue.
Utilizzare mattonelle di carbone o bricchette di carbone come carburante. La quantità massima di combustibile non deve essere superiore alla capacità della vasca del focolare. Il carburante non deve sporgere oltre il bordo superiore della vasca del focolare.
Accendere con speciali accenditori i fissi. Piazzare alcune mattonelle di carbone sull'accenditore e dare fuoco. Quando il combustibile prende del fuoco, aggiungere carburante nella quantità desiderata.
Non preparare il cibo fino a quando il carburante non si ricopra di cenere.

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

NL

GEBRUIKSAANWIJZING GRILL

WAARSCHUWING! De grill kan heel warm worden, nie verplaatsen tijdens de werking! Niet bestemd voor binnengebruik!
WAARSCHUWING! Gebruik geen spirytus of benzine om vuur aan te maken of voor ontsteking na uitdoving! Gebruik uitsluitend aanmaakblokjes conform met EN 1860-3!
WAARSCHUWING! Houd op afstand van kinderen en huisdieren!

Monteer de grill met behulp van de schroeven en leg hem op een horizontale, even en stabiele ondergrond.
Maximale belasting rooster: 1,5 kg
Afmetingen: 83 x 41 x 85 cm
Het is verboden om de positie van de rooster te veranderen nadat er voeding op is gelegd!
Gebruik veiligheidshandschoenen om de handgreep van een hete rooster vast te pakken. Nooit met blote handen vastpakken.
Na het grillen doof de verhitte kolen met water of begraaft ze onder de grond.
Wegens brandgevaar laat de verhitte kolen nooit vanzelf afkoelen!
Tijdens eerste gebruik dient de grill verhit te zijn en de brandstof in aangemaakte vorm gehouden en dit ten minste gedurende 30 minuten voordat de eerste gerechten op de rooster gelegd worden.
Gebruik houtskool of houtskoolbriketten als brandstof. De maximale hoeveelheid van brandstof mag niet groter zijn dan de capaciteit van de vuurkommen. De brandstof mag niet over de bovenste rand van de vuurkom uitsteken.
Maak vuur aan met behulp van speciale vaste aanmaakblokjes. Plaats op het aanmaakblokje enkele koolbriketjes en steek het blokje aan. Wanneer de brandstof vuur vat, voeg gewenste hoeveelheid van brandstof toe
Geen gerechten bereiden voordat de brandstof met een aslaag niet wordt bedekt.

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ

ΠΡΟΕΙΣΟΠΟΙΗΣΗ! Η σχάρα μπορεί να είναι καυτή, μην τη μετακινείτε κατά τη διάρκεια της εργασίας!
Μη χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους!
ΠΡΟΕΙΣΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το αλκοόλ ή τη βενζίνη για το άναμμα καθώς και για την ανάφλεξη όταν σβήσετε! Χρησιμοποιείστε μόνο το προσάναμμα εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1860-3!
ΠΡΟΕΙΣΟΠΟΙΗΣΗ! Προστατέψτε από τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα!

Μετά από τη δυνατή και ασφαλή σύσφιξη των βιδών, τοποθετήστε το γκριλ σε επίπεδη, ομοιόμορφη και σταθερή επιφάνεια.
Μέγιστη επιβάρυνση σχάρας: 1,5 kg
Διαστάσεις του γκριλ: 83 x 41 x 85 cm
Δεν επιτρέπεται μεταβολή τοποθέτησης της σχάρας εάν πάνω της υπάρχει φαγητό!
Τη χειρολαβή της καυτής σχάρας πιάστε με προστατευτικά γάντια, ποτέ μην την πιάσετε με γυμνό χέρι. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ψησίματος σβήστε τα κάρβουνα με νερό ή σκεπάστε με χώμα.
Αφήνοντας αναμμένα κάρβουνα μπορείτε να προκαλέσετε πυρκαγιά!
Την πρώτη φορά, το γκριλ να θερμαίνεται και το καύσιμο πρέπει να είναι αναμμένο για τουλάχιστον 30 λεπτά προτού ξεκινήσετε το ψήσιμο φαγητού στη σχάρα.
Χρησιμοποιήστε για καύσιμο τα ξυλοκάρβουνα ή τις μπρικέτες ξύλου. Η μέγιστη ποσότητα καυσίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα του κάδου. Το καύσιμο δεν μπορεί να εξείχει πάνω από τις άκρες του κάδου της εστίας.
Για ανάφλεξη της φωτιάς χρησιμοποιείστε ειδικό στερεό προσάναμμα. Πάνω στο προσάναμμα τοποθετήστε μερικές μπρικέτες και ανάψτε φωτιά. Προσθέστε επιπλέον καύσιμο στην επιθυμητή ποσότητα όταν ξεκινήσει να καίγεται η πρώτη στρώση.
Μην ετοιμάσετε τα τρόφιμα μέχρι να καλύψετε τα καύσιμα με μια επίστρωση στάχτης.

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГРИЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Грилът може да бъде много горещ; не го местете, докато е в употреба!
Не използвайте на закрито!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте спирт или бензин за запалване или повторно запалване, след като изгасне! Използвайте само подпалвачи, които отговарят на EN 1860-3!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете далеч от деца и домашни любимци!

Поставете грила, здраво завинтен, върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
Максимално натоварване на решетката: 1,5 kg
Размери на грила: 83 x 41 x 85 cm
Не променяйте позицията на решетката, ако върху нея има храна.
Използвайте защитна ръкавица, за да държите дръжката на горещата решетка; никога не я докосвайте с гола ръка.
След печене на грил, загасете жаравата с вода или я заровете в земята.
Оставянето на жаравя в горивната камера може да причини пожар! Когато използвате грила за първи път, грилът трябва да се загрее предварително и горивото да се поддържа жаравя поне 30 минути преди готвене.
Използвайте дървени въглища или брикети от дървени въглища като гориво. Максималното количество гориво не трябва да надвишава капацитета на огнището. Горивото не трябва да се простира извън горния ръб на огнището.
Запалете с помощта на специални твърди подпалки. Поставете няколко брикети от дървени въглища върху подпалките и ги запалете. След като горивото се запали, добавете гориво до желаното количество.
Не гответе, докато горивото не се покрие със слой пепел.

TOYA S.A. ул. Солтисовицка 13-15, 51-168 Вроцлав, Полша

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA CHURRASQUEIRA

ATENÇÃO! A grelha pode ficar muito quente; não a mova enquanto estiver a ser utilizada! Não utilize em ambientes fechados!
ATENÇÃO! Não utilize álcool ou gasolina para acender ou reacender a grelha depois de esta se apagar! Utilize apenas acendedores que cumpram a norma EN 1860-3!
ATENÇÃO! Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação!

Coloque a grelha, firmemente aparafusada, sobre uma superfície horizontal, plana e estável.
Carga máxima da grelha: 1,5 kg
Dimensões da grelha: 83 x 41 x 85 cm
Não altere a posição da grelha se houver alimentos sobre a mesma.
Utilize uma luva de proteção para segurar a pega da grelha quente; nunca a toque com as mãos nuas.
Após grelhar, apague as brasas com água ou enterre-as no chão.
Deixar brasas na câmara de combustão pode provocar um incêndio! Quando utilizar o grelhador pela primeira vez, pré-aqueça-o e mantenha o carvão em brasa durante pelo menos 30 minutos antes de começar a cozinhar.
Utilize carvão vegetal ou briquetes de carvão como combustível. A quantidade máxima de combustível não deve exceder a capacidade da grelha. O combustível não deve ultrapassar o bordo superior da grelha.
Acenda o fogo utilizando paus sólidos especiais. Coloque alguns briquetes de carvão sobre os paus e acenda-os. Assim que o carvão se incendiar, adicione mais carvão até atingir a quantidade desejada.
Não cozinhe os alimentos até que o carvão esteja coberto por uma camada de cinzas.

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polónia

UPUTE ZA ROŠTILJ

UPOZORENJE! Roštilj može biti vrlo vruć; nemojte ga pomicati tijekom upotrebe!
Ne koristite u zatvorenom prostoru!
UPOZORENJE! Ne koristite alkohol ili benzin za paljenje ili ponovno paljenje nakon što se ugasi! Koristite samo potpale koje su u skladu s normom EN 1860-3!
UPOZORENJE! Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca!

Postavite roštilj, čvrsto pričvršćen vijcima, na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
 Maksimalno opterećenje rešetke: 1,5 kg
 Dimenzije roštilja: 83 x 41 x 85 cm
 Ne mijenjajte položaj rešetke ako se na njoj nalazi hrana.
 Koristite zaštitnu rukavicu za držanje ručke vruće rešetke; nikada je ne dodirujte golom rukom.
 Nakon roštiljanja, ugasite žar vodom ili ga zakopajte u zemlju.
 Ostavljanje žara u ložištu može uzrokovati požar! Prilikom prve upotrebe roštilja, roštilj treba prethodno zagrijati, a gorivo održavati užarenim najmanje 30 minuta prije kuhanja.
 Kao gorivo koristite drveni ugljen ili brikete drvenog ugljena. Maksimalna količina goriva ne smije prelaziti kapacitet posude za vatru. Gorivo ne smije prelaziti gornji rub posude za vatru.
 Zapalite posebnim čvrstim potpalama. Stavite nekoliko briketa drvenog ugljena na potpalu i zapalite potpalu. Nakon što se gorivo zapali, dodajte gorivo do željene količine.
 Ne kuhajte hranu dok gorivo ne bude prekriveno slojem pepela.

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poljska

تعليمات الشواء

إتحذير! قد يكون الشواية ساخناً جداً؛ لا تحركها أثناء الاستخدام
لا تستخدمها في الأماكن المغلقة
EN تحذير! لا تستخدم الكحول أو البنزين لإشعالها أو إعادة إشعالها بعد انطفائها! استخدم فقط مواد إشعال النار المتوافقة مع معيار ٣-١٨٦٠!
إتحذير! يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة

ضع الشواية، بعد تثبيت أجزائها بإحكام، على سطح أفقي مستوي وثابت
 أقصى حمولة للشبكة: ١,٥ كجم
 ٨٥ سم X ٤١ X أبعاد الشواية: ٨٣
 لا تُغير موضع الشبكة إذا كان عليها طعام
 استخدم قفازاً واقياً للإمساك بمقبض الشبكة الساخنة؛ لا تلمسها أبداً بيدك المجردة
 بعد الشواء، أطفئ الجمر بالماء أو ادفنه في الأرض
 قد يؤدي ترك الجمر في حجرة الاحتراق إلى نشوب حريق! عند استخدام الشواية لأول مرة، يجب تسخينها مسبقاً وإبقاء الوقود مشتعلًا لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل الطهي
 استخدم الفحم أو قوالب الفحم المضغوط كوقود. يجب ألا تتجاوز كمية الوقود سعة وعاء النار، كما يجب ألا يتجاوز الوقود حافته العلوية
 أشعل النار باستخدام حطب صلب خاص. ضع عدة قوالب من الفحم المضغوط على الحطب واشعله. بمجرد اشتعال الوقود، أضف المزيد منه حتى تصل إلى الكمية المطلوبة
 لا تطهو الطعام حتى يُغطى الوقود بطبقة من الرماد

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka ١٦٨-٥١ , ١٥-١٣ Wrocław, Poland

